

トップウェーブ 施工マニュアル

販売店・工事店様用


もくじ

1. 架台・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1
2. トップウェーブ・・・・・・・・・・p3
3. 付録・・・・・・・・・・・・・・・・・・p12

◆ 仕 様 ◆

太陽電池モジュール 横置

大波スレートカバー
大波スレート
小波スレートカバー
小波スレート
スレート大波(板金)
スレート小波(板金)
鉄板大波
鉄板小波 対応



設置工事をされる方へお願い

- 据付工事を始める前に施工マニュアルをよく読み、正しく安全に据付けてください。
- 据付け強度を確保するため、施工マニュアルの据付方法を守ってください。
- 据付工事は販売店・工事店さまが実施してください。(第2種電気工事士の資格必要)
 - 据付工事は高所(2m以上)作業で転落の恐れがあります。また、感電の恐れもあるため、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
 - コーキング材を使用する場合、保護眼鏡、保護衣、保護手袋など適切な保護具を着用してください。
- 取付け部材は、必ず付属品を使用してください。
- 本施工マニュアルは支持部材のみの施工マニュアルとなります。
- 建築強度については考慮されていないため、販売店様、施工店様にてご確認ください。




株式会社 屋根技術研究所

1. 架台

1) 支持部材

① トップウェーブセット


品名	数量
① トップウェーブベース金具	1
② トップウェーブ下固定金具	1
③ M8フランジナット (ﾌﾞﾗｯｸ)	2
④ M8ワッシャー (ﾌﾞﾗｯｸ)	1
⑤ M8-55ボルト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1
⑥ 六角ドリルビス6×135(W・P付)※	2
⑦ M8-20ボルト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1
⑧ 上固定金具	1
⑨ M8リボンナット	2
⑩ M8-**セムスボルト	2
⑪ クイックビス 5-16	2



※『トップウェーブ施工マニュアル』に
使い方の説明は記載しておりません。
縦椽を固定する際に使用します。

② トップウェーブ（鉄板大波）セット

品名	数量
① トップウェーブ鉄板大波ベース金具	1
② トップウェーブ下固定金具	1
③ M8フランジナット (ﾌﾞﾗｯｸ)	2
④ M8ワッシャー (ﾌﾞﾗｯｸ)	1
⑤ M8-55ボルト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1
⑥ 六角ドリルビス6×70(W・P付)※	2
⑦ M8-20ボルト (ﾌﾞﾗｯｸ)	1
⑧ 上固定金具	1
⑨ M8リボンナット	2
⑩ M8-**セムスボルト	2
⑪ クイックビス 5-16	2




※『トップウェーブ施工マニュアル』に
使い方の説明は記載しておりません。
縦椽を固定する際に使用します。

※ビスの長さ、仕様は対応する屋根材、構造によって異なります。


③補修用ブチル

	品名	数量
①	ブチル (35×35×t4)	1



④追加ブチル

	品名	数量
①	ブチル (50×50×t1)	1




2. トップウェーブ

※施工マニュアルは大波スレートのカバールーフを中心とした表現となっております。


1) 施工の前に

- ① トップウェーブベース金具を母屋に固定するため、屋根材締結方法の違いにより、金具の取付け位置が異なります。


●ドリルビスの場合、ドリルビス取付け位置



●フックボルトの場合、フックボルトの軒側




- ② 大波スレート、小波スレートの場合、隣り合う屋根材を跨いだ金具の取付けは、不陸が大きいため行わないでください。





2) トップウェーブベース金具の取付け

- ① トップウェーブベース金具取付け位置を確認し、既設のドリルビスを撤去します。





- ② トップウェーブベース金具のブチルの剥離紙を剥がします。



③ トップウェーブベース金具を金具取付け位置に合わせ、六角ドリルビス6×135(W・P付)2本で固定します。



下穴が必要な場合は、φ3程度の穴を屋根材にあけてください。

既設のドリルビスを撤去した場合は、ビス穴に沿って打ち込んでください。





※エバールーフやまなみ3型、KRカバールーフ2型などのように、屋根材とトップウェーブベース金具の接触面が少ない場合、止水性を向上させるために屋根材にブチル(50×50×t1)を貼付けてからトップウェーブベース金具を固定してください。

この時、ブチル(50×50×t1)の剥離紙は両面剥がしてください。





※トップウェーブベース金具の間にビス穴ができてしまった場合、ブチル (35×35×t4) を用いてビス穴を塞いでください。

この時、ブチル (35×35×t4) の剥離紙、透明フィルムは剥がしてください。



※屋根材がフックボルトで固定されている場合は、フックボルトの水下側に取付けてください。


この時、フックボルトのワッシャーと金具が干渉しないように注意してください。



- ④作業後、トップウェーブベース金具がカバーーフに密着していること、六角ドリルビスのワッシャーに緩みがないことを確認してください。


！ 注 意

六角ドリルビス6×135(W・P付)は、締め過ぎないようにご注意ください。
締め過ぎると屋根材を破損させる場合があります。
締め付け目安は、パッキンが3～4mmになるまでです。



3) トップウェーブ下固定金具の取付け

① トップウェーブ下固定金具の中央の溝にM8-20ボルトを入れます。




！ 注 意

②の作業の後にM8-20ボルトを入れることはできません。



② トップウェーブベース金具にトップウェーブ下固定金具を入れ、M8-55ボルト、M8ワッシャー、M8フランジナットで固定します。

(締め付けトルク4N・mで締め付けた後、トルクレンチで6.0N・m±0.5まで締めます。)



4) 上固定金具の取付け

- ①M8-20ボルトに上固定金具を入れ、M8フランジナットで固定します。
(締め付けトルク4N・mで締め付けた後、トルクレンチで12.5N・m±0.5まで締めます。)



⇒以降、太陽電池モジュールの施工については『太陽電池モジュール施工マニュアル』をご参照ください。


3. 付録

1) 屋根材とトップウェーブの納まり


※屋根材の下に耐火野地がある場合、ビスの長さを変更する必要があります。

[単位:mm]

●大波スレート




●大波スレートカバー




[単位:mm]


●小波スレート



●小波スレートカバー 1山タイプ




●小波スレートカバー 2山タイプ




[単位:mm]


●スレート大波(板金)



●スレート小波(板金)




●鉄板大波




※トップウェーブベース金具の内側の穴を使用します。

●鉄板小波




[単位: mm]


● ガルダン小波 t20mm



● ガルダン小波 t30mm



● ガルダン小波 t40mm



● ガルダン小波 t50mm

